

Podkaszarka 18V ONE+, szerokość koszenia 30 cm OLT1832

RYOBI®

18V ONE+



18V ONE+

RYOBI TV

3 LATA

- Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm zapewnia dużą wszechstronność podczas koszenia trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- 3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne podkaszanie

Błąd poziomu wibracji (m/s ²)	1.5
Kod EAN	4892210147684
Ładowarka w zestawie	Nie
Liczba akumulatorów	0
Napięcie/Moc	18V
Napięcie/Moc	18V
Numer Artykułu	5133002813
Pojemność akumulatora [Ah]	-
Poziom mocy akustycznej (Lwa) (dB(A))	94.2
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Szerokość koszenia (cm)	25/30
Vibration Level Auxiliary Handle [m/s ²]	0.2
Vibration Level Main Handle [m/s ²]	0.1
W zestawie	Karton
Waga (bez baterii) (kg)	2.3
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	2.7
Wyposażenie standardowe	Szpula z automatycznym podawaniem

*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"