

Akumulatorowa szczotka do tarasów AquaBrush Patio 03/18V P4A bez akumulatora

Nr produktu 14841-55

**Sprawnie porusza się po
nierównych powierzchniach,
z łatwością docierając do
rowków**



- Jeden akumulator dla wszystkich urządzeń: Szczotka AquaBrush Patio jest zasilana akumulatorem POWER FOR ALL i kompatybilna ze wszystkimi bateriami Alliance
- Jednoetapowy proces: Czyszczenie bez wysiłku, dzięki naszemu zasilanemu akumulatorowo urządzeniu Multi Cleaner, wymagające jedynie naciśnięcia przycisku
- Intensywne czyszczenie: Doświadcz dokładnego i skutecznego czyszczenia dzięki naszemu nowemu profilowi szczotki przeznaczonemu do drewnianych powierzchni
- System modułowy: Rury przedłużające i szereg szczotek dostosowanych do odmiennych potrzeb w zakresie czyszczenia różnych powierzchni na zewnątrz
- W zestawie: 1 x Akumulatorowa wielofunkcyjna szczotka GARDENA Multi Cleaner AquaBrush Patio 03/18V P4A Solo, w tym 1 x uniwersalna szczotka cylindryczna Barrel Brush, 1 x silikonowa osłona ochronna akumulatora

GARDENA Multi Cleaner AquaBrush Patio Solo zapewnia łatwe czyszczenie drewna, WPU, kamienia, tarasów, pokładów i nierównych powierzchni.

Akumulator, który zawsze pasuje

Będące częścią systemu 18V POWER FOR ALL akumulatory mogą być używane w ponad 100 narzędziach najlepszych marek wytwarzających produkty dla domu i ogrodu w ramach partnerstwa. Eliminuje to potrzebę stosowania oddzielnego akumulatora dla każdego produktu, co jest korzystne zarówno dla Twojego portfela, jak i środowiska.

Uprość swoją rutynę czyszczenia dzięki bezprzewodowemu urządzeniu AquaBrush Patio Multi Cleaner

Innowacyjne urządzenie Multi Cleaner AquaBrush Patio Solo zapewnia czyszczenie bez wysiłku. Samo naciśnięcie przycisku i stały strumień wody aktywują obracającą się szczotkę, usprawniając proces i eliminując przewody, wysiłek ręczny i dodatkowy sprzęt. Zestaw nie zawiera akumulatora ani ładowarki.

Zoptymalizowany profil szczotki

Odblokuj precyzyjne czyszczenie: Nasz wszechstronny zestaw zawiera zoptymalizowaną szczotkę cylindryczną Barrel Brush do powierzchni drewnianych,

WPU i kamiennych, uzupełnioną ergonomiczną rurą przedłużającą. Idealnie nadaje się do delikatnej pielęgnacji drewnianych pomostów, patio, schodów i tarasów, a także doskonale sprawdza się na nierównych powierzchniach, docierając do rowków i szczelin, zapewniając dokładne i równomierne czyszczenie.

Czyszczenie oszczędzające zasoby

Chcąc oszczędzać zasoby, nasze innowacyjne urządzenie Multi Cleaner zawiera trzystopniowy system kontroli przepływu wody, żeby zapewnić zarówno dokładne czyszczenie, jak i zoptymalizowaną wydajność. Dla dodatkowej wygody, zamontowane na uchwycie złącze węża umożliwia kierowanie wody przez wewnętrzną rurkę po naciśnięciu przycisku, eliminując potrzebę bezpośredniego podłączenia węża do szczotki.

Ergonomiczny i regulowany uchwyt

Z uwagi na skoncentrowanie się na komforcie i wygodzie użytkownika, Multi Cleaner jest wyposażony w ergonomiczny, regulowany uchwyt. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie czyszczenie, czy o dłuższy projekt, da się łatwo dostosować kij do preferowanej pozycji roboczej, zmniejszając obciążenie i zapewniając wygodny chwyt. Ergonomiczny i regulowany uchwyt gwarantuje optymalną kontrolę i wygodę, ułatwiając czyszczenie.

Specyfikacja techniczna

Informacje handlowe

14841-55

GTIN-13/EAN

4066407502741

Specyfikacja akumulatora

Czas pracy akumulatora (bez obciążeń) z aktywnym trybem savE

56 min

Dane dotyczące drgań i hałasu

Maksymalny poziom vibracji (ah)

2.5 m/s²